

MC0307

Modbus to PA Встроенный основной модуль

Руководство пользователя





Предупреждение

- 1. Пожалуйста, не снимайте/устанавливайте шлюз наугад.
- 2. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли мощность модуля требованиям к различным типам мощности в руководстве User Ma nual.

Версия: V1.1

Отказ от ответственности

Содержание данного руководства было проверено для подтверждения соответствия описанного оборудования и программного обеспечения. Поскольку ошибки не могут быть полностью исключены, нет гарантии абсолютной согласованности. Тем не менее, мы будем регулярно проверять данные в этом руководстве и вносить необходимые исправления в последующие версии. Любые предложения по улучшению приветствуются.

Microcyber Corporation, 2023



Технические данные изменяются в любое время.

Введение компании

Корпорация Microcyber, созданная как высокотехнологичное предприятие Шэньянского института автоматизации Китайской академии наук, в основном занимается передовыми промышленными системами управления, оборудованием, приборами и микросхемами для автоматизации промышленных процессов в области исследований, разработки, производства и применения. Компания Microcyber выполняет ряд национальных научно-технических ключевых задач и проект "863", национальные научно-технические программы по разработке интеллектуального производственного оборудования, а также является подразделением поддержки строительства национального исследовательского центра инженерных систем сетевого управления.

Корпорация Microcyber успешно разработала первый сертифицированный на международном уровне мастер-стек протокола полевой первый шины, сертифицированный на национальном уровне прибор полевой шины и первый в Китае прибор безопасности, сертифицированный немецкой компанией TüV. В соавторстве с другими подразделениями она разработала первый отечественный стандарт протокола промышленного Ethernet EPA, первый стандарт протокола промышленной беспроводной связи WIA-PA, ставший международным стандартом IEC. Продукция и технологии корпорации Microcyber получили две национальные вторые премии за научно-технический прогресс, одну национальную премию за научно-техническое изобретение, одну первую премию за научно-технический прогресс Китайской академии наук и одну первую премию за научно-технический прогресс Ляонин. США Emerson, Великобритания провинции Rotork, Великобритания и другие ведущие предприятия внедрили ключевые технологии или компоненты в свою продукцию и успешно завершили более 200 крупномасштабных проектов автоматизации.

Microcyber является членом FF, членом HART и членом Profibus National Organization (PNO).

~III~

Місгосуber проходит аутентификацию системы качества ISO 9001:2008 и сертификацию системы качества автомобильной промышленности ISO/TS16949. Мы заложили прочный фундамент для предпринимательства и устойчивого развития компании благодаря отличной команде R & D, богатому опыту в проектировании и внедрении систем автоматизации, ведущей продукции, огромной рыночной сети и отличной корпоративной культуре.

Нести идеал сотрудника, создавать потребительскую ценность и способствовать развитию предприятия.

Содержание

Содержание	V
Глава 1 Обзор	1
1.1 Особенности модуля	1
1.1.1 Одинаковый размер	1
1.1.2 Одинаковый интерфейс	1
1.1.3 Легко обновляется	1
1.1.4 Простая конфигурация	1
1.2 Процесс разработки продукции	2
1.3 Размер контура	3
1.4 Структура модуля	3
Глава 2 Установка	4
2.1 Внешний интерфейс модуля	4
2.2 Введение функции интерфейса модуля	4
Глава 3 Принцип работы	5
3.1 Режим работы	6
3.1.1 Режим конфигурации	6
3.1.2 Нормальный рабочий режим	6
Глава 4 Конфигурация модуля	9
4.1 Структура топологии	9
4.2 Описание функционального блока	10
4.3 Параметры блока преобразования пользователя	11
4.3.1 Описание параметра BAD_STATUS	14
4.3.2 Описание параметров обнаружения отрицательного ответа	15
4.3.3 Входные и выходные параметры цикла блока преобразо	ования
	10
4.5.4 Ациклические параметры олока преобразования пользователя.	10
4.4.1 Конфигурация параметров инициализации всего устроиства	17
4.4.3 Конфигурация параметров связи мосров в выходов	10
4 4 4 Конфигурация нециклических параметров	20
4.4.5 Создание GSD-файла	
4.5 Использование оборудования	
4.5.1 Установка адреса ведомой станции	21
4.5.2 Конфигурация цикла оборудования	
испытания пролукции	26
5.1 GSD-файл, идентификационный номер и введение сертификационного исг	пытания
продукции	
5.1.1 Файл GSD (электронный паспорт)	26

5.1.2 ID номер (Идентификационный номер)	27
5.1.3 Сертификационные испытания продукции	
5.2 Файл GSD и идентификационный номер продукта пользователя	27
5.3 Файл описания устройства	
Глава 6 Техническое обслуживание	29
Глава 7 Техническая спецификация	30
7.1 Основные параметры	
7.2 Индекс производительности	
7.3 Физические характеристики	
7.4 Параметры связи по умолчанию	
7.5 Поддержка функционального кода Modbus	

Chapter 1 OG30p

МС0307 Modbus to PA встроенный модуль основной платы - это встроенный модуль преобразования протокола Modbus-RTU и протокола PA, разработанный корпорацией Microcyber. Он является одним из встроенных модулей основной платы серии Microcyber M. Модули этой серии имеют одинаковый размер, одинаковый интерфейс, легко обновляются, имеют простую конфигурацию и т.д. Это идеальный выбор для пользователей для быстрой разработки оборудования полевой шины. MC0307 Modbus to PA встроенный модуль основной платы, как хост Modbus, связывается с устройством с функцией связи Modbus-RTU через интерфейс TTL, и может преобразовывать данные в устройстве в переменную выхода устройства PA. MC0307 Modbus to PA встроенный модуль основной платы, как показано на рисунке 1.1 ниже.



Рисунок 1.1 MC0307 Modbus to PA встроенный модуль основной платы

1.1 Особенности модуля

1.1.1 Тот же размер

Модули встраиваемой основной платы серии Microcyber M имеют одинаковый размер, 35 мм (длина) * 35 мм (ширина).

1.1.2 Тот же интерфейс

Модули встраиваемых основных плат серии Microcyber M оснащены двухрядными 14-контактными разъемами с шагом 2.0, которые функционально совместимы.

1.1.3 Простота модернизации

Заменяйте различные встроенные модули основной платы серии Microcyber M, и сразу же внедряйте устройства с различными протоколами.

1.1.4 Простая конфигурация

Для настройки используйте специальный инструмент конфигурации Microcyber. Простота в эксплуатации и удобство в использовании.

1.2 Процесс разработки продукта

Первый шаг: Проектирование аппаратного обеспечения

В соответствии с размерами модуля и определением интерфейсного вывода, аппаратная схема и печатная плата оригинальных продуктов пользователя перепроектируются. Если рассматривается совместимость с модулями серии М, для проектирования аппаратного обеспечения обратитесь к определению интерфейсных выводов всех модулей серии М.



Шестой этап: Установка, настройка и отладка

Рекомендуется использовать оборудование SIEMENS для создания отладочной экспериментальной системы для обнаружения связи PROFIBUS и работы продукта. Использование экспериментальной системы для подключения разработанного пользователем продукта и реализации функции проектирования.



1.3 Размер контура



Рисунок 1.2 Встроенный модуль основной платы размеры оборудования (единицы: мм)

1.4 Структура модуля



Рисунок 1.3 Структура модуля встроенной основной платы

Chapter 2 Установка

2.1 Внешний интерфейс модуля

Распределение клемм и значение встроенного модуля основной платы MC0307 Modbus to PA показаны на рисунке 2.1 ниже:



Рисунок 2.1 Определение коммуникационного интерфейса встроенного модуля основной платы MC0307 Modbus to PA

2.2 Введение функции интерфейса модуля

Pin	Имя	Описание
22	SCL	Резервные контакты I2C/GPIO
23	SDA	Резервные контакты I2C/GPIO
24	Ю	Индикатор состояния связи Modbus, активный низкий уровень
25	Ю	Световой индикатор состояния связи РА, активный низкий уровень
26	GND	Валовой национальный спрос
27	BUS-	Питание шины положительное
28	BUS+	Питание шины отрицательное

Chapter 3 Принцип работы

Встраиваемый модуль MC0307 Modbus to PA - это модуль преобразования протокола связи Modbus и Profibus PA только для поддержки связи один-к-одному. Как устройство PA, вы можете общаться с устройством Modbus. Через конфигурацию может быть реализовано взаимодействие между данными устройства Modbus и данными устройства PA.



Рисунок 3. 1 Схема подключения системы

Встраиваемый модуль MC0307 Modbus to PA содержит 1 физический блок, 1 блок преобразования, 16 функциональных блоков и поддерживает только 1 ведомую станцию Modbus.

Среди них блок преобразования в основном включает 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода, всего 16 круговых параметров, 10 параметров с плавающей запятой, 1032-битное целое число, 1016-битное целое число, 108-битное целое число и 232-байтные строки, всего 42 некруговых параметра.

Основная функция блока преобразования - взаимодействие с устройствами Modbus.

3.1 Режим работы

MC0307 может переключаться между двумя рабочими режимами с помощью 8-го бита M DIP-переключателя на нижней панели: режим конфигурации и нормальный рабочий режим. ON режим конфигурации, OFF - нормальный рабочий режим.

3.1.1 Режим конфигурации

Когда МС0307 работает в режиме конфигурации, МС0307 выступает в качестве ведомой станции Modbus, а инструмент общей конфигурации Modbus выступает в качестве ведущей станции Modbus. С помощью инструмента общей конфигурации Modbus, помимо настройки основной информации, такой как ID производителя, ID устройства и источник адреса устройства, основной функцией является настройка информации 16 циклических параметров и 42 ациклических параметров, упомянутых выше, например, какие параметры Modbus используются Функциональный код для чтения и записи, какой адрес регистра и так далее. После конфигурации информация будет загружена в МС0307 для хранения.

3.1.2 Нормальный рабочий режим

Когда MC0307 работает в нормальном рабочем режиме, MC0307 выступает в качестве ведущей станции Modbus, а оборудование пользователя - в качестве ведомой станции Modbus. Модуль MC0307 взаимодействует с оборудованием пользователя, посылая команды Modbus через настроенный рабочий механизм.

Данные, собранные устройством Modbus, отображаются на параметры блока преобразования MC0307 путем чтения и записи perистра Modbus, а затем обеспечивают поддержку данных для системы Profibus через функцию доступа к каналу функциональных блоков AI, AO, DI и DO блока преобразования.

~6~

Рисунок 3.2 Блок-схема принципа работы

Рабочий механизм нормального режима работы делится на следующие три этапа: этап инициализации, ациклический этап и циклический этап.

• Этап инициализации

Основная функция этапа инициализации заключается в проверке нормальности связи Modbus. На этом этапе команда Modbus выбирается в соответствии с фактической конфигурацией, и если получен правильный ответ, то переходят к следующему этапу.

Приоритетом команды выбора является считывание адреса последовательного порта, считывание аналогового входа и считывание дискретного входа.

То есть, если функция установки адреса последовательного порта настроена, то на этом этапе будет отправлена команда чтения адреса последовательного порта, а команда чтения аналогового входа или дискретного входа не будет отправлена; если функция установки адреса последовательного порта не настроена, то при выборе команды отправки приоритет аналогового входа выше, чем дискретного входа, то есть, когда количество аналоговых входов больше 0, отправляется и считывается аналоговый вход, а не дискретный вход. Модуль также предусматривает, что хотя бы одно из числа аналоговых входов и дискретных входов ненулевое.



Если выбрана непрерывная функция, отправьте команду непрерывного чтения, в противном случае отправьте команду чтения первого аналогового входа или дискретного входа.

Подробные правила см. в таблице ниже.

Таблица 3.1 Правила выбора команд на этапе инициализации

Адрес последовательн ого порта	Аналоговый вход количество	Аналоговый вход последовательн ый адрес регистра	Дискретный вход количество	Дискретный вход Последовательн ый адрес регистра	Отправить команду
\checkmark	*	*	*	*	Чтение адреса последовательн

					ого порта
					Считывание
×	6≥AI>0	×	*	*	количественного
					входа 1
	6≥AI>0	\checkmark			Считывание всех
×			*	*	аналоговых
					входов
					Считывание
×	0	*	∕1>DI >0	×	дискретного
~	Ū		4 ⊆D1 > 0	~	количества вход
					1
			4≥DI>0		Считывание всех
×	0	*		\checkmark	дискретных
					входов
* Когда нет эффе	кта, может быть в	любом состоянии.			

• Нециклическая стадия

На нециклическом этапе все данные считываются в основном один раз. Порядок чтения: аналоговый вход, дискретный вход, данные с плавающей точкой, данные USIGN32, данные USIGN16, данные USIGN8, данные Octet String.

Среди них аналоговый вход и дискретный вход могут отправлять одноразовую команду чтения в соответствии с конфигурацией. Для других данных, даже если настроена непрерывная функция, каждые данные будут считываться отдельно. Непрерывная функция на данный момент предназначена только для удобства конфигурации пользователя.

То есть, непрерывная функция делится на два типа. Непрерывная функция циклического параметра поддерживает отправку одноразовых команд чтения и записи, а непрерывная функция нециклического параметра предназначена только для удобства конфигурации пользователя.

Если все данные были прочитаны правильно, он переходит в фазу цикла. В противном случае ациклическая фаза будет выполняться повторно до тех пор, пока все данные не будут успешно считаны.

Стадия цикла

В циклической фазе есть две основные функции, а именно: циклическое чтение циклических входных и выходных параметров и запись нециклических параметров.

Когда модуль переходит в это состояние, он циклически последовательно отправляет команды чтения аналогового входа, записи аналогового выхода, чтения дискретного входа и записи дискретного выхода. При изменении ациклического параметра будет отправлена команда записи ациклического параметра.

При наличии более 10 последовательных ошибок вернитесь к ациклическому этапу и снова считайте все данные.

Если адрес последовательного порта настроен, то на этом этапе команда чтения адреса последовательного порта будет отправлена в реальном времени после записи команды дискретного выхода.

Chapter 4 Конфигурация модуля

4.1 Структура топологии

Устройство РА поддерживает несколько способов подключения сетевой топологии, как показано на рисунке 4.1. На рисунке 4.2 показано подключение шины оборудования РА. Оба конца шины должны быть подключены с помощью согласующих резисторов для обеспечения качества сигнала. Максимальная длина шины составляет 1900 метров, которая может быть увеличена до 10 километров с помощью повторителей.



Рисунок 4.2 Подключение шины РА

4.2 Описание функционального блока

Встраиваемый модуль MC0307 Modbus to PA, включающий 1 физический блок, 6 функциональных блоков AI, 2 функциональных блока AO, 4 функциональных блока DI, 4 функциональных блока DO и 1 блок преобразования пользователя. Среди них каждый функциональный блок AI имеет 6 каналов, функциональный блок AO имеет 2 канала, функциональный блок DI имеет 4 канала, а функциональный блок DO имеет 4 канала, которые

указывают на 6 аналоговых входов и 2 аналоговых входа блока преобразования пользователя соответственно. Аналоговый выход, 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода.

Таблица 4.1 Описание функциональных блоков

Имя функционального блока	Описание функционального блока
Физический блок	Физический блок (PB). В нем описывается информация об аппаратном обеспечении, а также идентификационная и диагностическая информация, характерная для данного устройства, включая номер бита устройства, версию программного обеспечения, версию аппаратного обеспечения, дату установки и т.д.
Блок преобразователя пользователя	Параметры Modbus, такие как 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода, могут быть считаны и записаны через блок преобразования пользователя.
Блок аналогового входа	Функциональный блок аналогового ввода (AI). Получает аналоговые значения процесса от ведомых устройств Modbus по внутренним каналам, обрабатывает их и передает соответствующие измеренные значения ведущему устройству по шине.
Блок аналогового выхода	Блок аналогового выхода (AO), который используется для передачи выходных данных от ведущего устройства к блоку преобразователя через внутренний канал для ведомых устройств Modbus.
Блок дискретных входов	Блок дискретного ввода (DI), который получает входные данные от ведомых устройств Modbus по внутренним каналам и передает их ведущему устройству по шине связи.
Блок дискретных выходов	Функциональный блок дискретного вывода (DO), который передает дискретные выходные данные, заданные ведущим устройством, в блок преобразователя через внутренний канал, действующий на ведомое устройство Modbus.

4.3 Параметры блока преобразования пользователя

Перед настройкой модуля давайте рассмотрим блок трансформации User. В следующей таблице описаны параметры всех блоков трансформации User.

Инде кс	Имя параметра	Тип данных	Дейс твите льны й диап азон	Значе ние по умолч анию	Режим хранения	Описание функций
1	ST_REV	Unsigned16		0	S/RO	Статическая версия
2	TAG_DESC	OctString(32)		Space s	S	Номер бита
3	STRATEGY	Unsigned16		0	S	Политика
4	ALERT_KEY	Unsigned8	1 to 255	0	S	Сигнализация
5	TARGET_MODE	Unsigned8		AUTO	S	Целевой режим
6	MODE_BLK	DS-37			D	Текущий режим
7	ALARM_SUM	DS-42			D	Сводка тревог
12	BAD_STATUS	Bitstring(4)			D/RO	16 статус связи входных и выходных команд, бит, установленный в 1, означает, что соответствующая команда не отвечает, см. описание этого параметра в следующей таблице
13	ERR_LOOK_RES ULT	Unsigned8(3 2)	0-255	0xFC	D/RO	16 команда ввода-вывода отрицательный ответ код исключения

Таблица 4.2 Таблица атрибутов параметров блока преобразования Modbus

15 MOD_IN2 101 D/RO Attancrostil Basing 2 16 MOD_IN4 101 D/RO Attancrostil Basing 3 17 MOD_IN4 101 D/RO Attancrostil Basing 3 17 MOD_IN5 101 D/RO Attancrostil Basing 5 22 MOD_IN6 101 D/RO Attancrostil Basing 5 23 MOD_OUT2 101 D/RO Attancrostil Basing 6 24 MOD_OUT2 101 D/RO Attancrostil Basing 7 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 1 31 MOD_IN_D3 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 3 33 MOD_IN_D4 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 3 34 MOD_OUT_D1 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 3 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 4 40 MOD_OUT_D4 102 D/RO Basing proteins to non-vectas 4 41 MOD_OUT_D4	14	MOD_IN1	101		D/RO	Аналоговый вход 1
16 MOD_IN3 101 D/RO Аналоговый вход 3 17 MOD_IN5 101 D/RO Аналоговый вход 5 22 MOD_IN5 101 D/RO Аналоговый вход 5 23 MOD_IN5 101 D/RO Аналоговый вход 5 24 MOD_OUT1 101 D/RO Аналоговый вход 5 25 MOD_OUT2 101 D/RO Аналоговый вход 2 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Аналоговый вход 2 31 MOD_IN_D3 102 D/RO Вход дискретного количества 3 32 MOD_IN_D4 102 D/RO Вход дискретного количества 4 38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Вкод дискретного количества 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Вкод дискретного количества 1 39 MOD_OUT_D3 102 D/RO Вкод дискретного количества 2 40 MOD_OUT_D4 102 D/RO Вкод дискретного количества 1 41 MOD_OUT_D2 102 D/RO	15	MOD_IN2	101		D/RO	Аналоговый вход 2
17 МОД_INA 101 D/RO Аналоговый вход 4 22 MOD_INS 101 D/RO Аналоговый вход 5 23 MOD_INS 101 D/RO Аналоговый вход 6 24 MOD_OUT1 101 D/RO Аналоговый вход 1 25 MOD_OUT2 101 D/RO Аналоговый вход 1 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Аналоговый вход 1 31 MOD_IN_D2 101 D/RO Вход дисоретного количества 1 33 MOD_IN_D4 102 D/RO Вход дисоретного количества 3 33 MOD_OUT_D1 102 D/RO Вход дисоретного количества 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Виход дисоретного количества 2 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Виход дисоретного количества 2 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Виход дисоретного количества 2 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Виход дисоретного количества 2 43 GENERIC_FLOAT Float	16	MOD_IN3	101		D/RO	Аналоговый вход 3
22 MOD_INS 101 DIRO Ananorosuli axog 5 23 MOD_ONS 101 DIRO Ananorosuli axog 5 24 MOD_OUT1 101 DIRO Ananorosuli axog 6 30 MOD_OUT2 101 DIRO Ananorosuli axog 7 30 MOD_IN_D1 102 DIRO Ananorosuli axog 7 31 MOD_IN_D2 102 DIRO Bxog guexperioro konivectas 1 33 MOD_IN_D4 102 DIRO Bxog guexperioro konivectas 4 33 MOD_OUT_D1 102 DIRO Bxog guexperioro konivectas 4 34 MOD_OUT_D2 102 DIRO Bxog guexperioro konivectas 4 39 MOD_OUT_D2 102 DIRO Buxog guexperioro konivectas 2 40 MOD_OUT_D3 102 DIRO Buxog guexperioro konivectas 3 41 MOD_OUT_D4 102 DIRO Buxog guexperioro konivectas 4 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofuiue nepeweithe 6 1 MOD_OUT_D4	17	MOD_IN4	101		D/RO	Аналоговый вход 4
23 MOD_INS 101 D/RO Aналоговый выход 6 24 MOD_OUT1 101 D/RO Aналоговый выход 1 25 MOD_OUT2 101 D/RO Aналоговый выход 2 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Bxog quoteperitoro количества 1 31 MOD_IN_D2 102 D/RO Bxog quoteperitoro количества 2 32 MOD_IN_D4 102 D/RO Bxog quoteperitoro количества 3 33 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxog quoteperitoro количества 4 38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxog quoteperitoro количества 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Buxog quexperitoro количества 3 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog quexperitoro количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog quexperitoro количества 4 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Oduue neppemethuse c 1 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog quexperitoro количества 4	22	MOD_IN5	101		D/RO	Аналоговый вход 5
24 MOD_OUT1 101 D/RO A+anroreauit abaxon 1 25 MOD_OUT2 101 D/RO A+anroreauit abaxon 2 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Bxong gurexperitions konnivectrean 1 31 MOD_IN_D3 102 D/RO Bxong gurexperitions konnivectrean 2 32 MOD_IN_D4 102 D/RO Bxong gurexperitions konnivectrean 2 33 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxong gurexperitions konnivectrean 3 33 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxxong gurexperitions konnivectrean 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Bbxxong gurexperitions konnivectrean 3 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Bbxxong gurexperitions konnivectrean 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO	23	MOD_IN6	101		D/RO	Аналоговый вход 6
25 MOD_OUTZ 101 D/RO A+anoreauxie haveo, 2 30 MOD_IN_D1 102 D/RO Bxog guexperificor konuvecrisa 31 MOD_IN_D2 102 D/RO Bxog guexperificor konuvecrisa 32 MOD_IN_D3 102 D/RO Bxog guexperificor konuvecrisa 33 MOD_UT_D1 102 D/RO Bxog guexperificor konuvecrisa 34 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxog guexperificor konuvecrisa 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Buxog guexperificor konuvecrisa 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog guexperificor konuvecrisa 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog guexperificor konuvecrisa 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemerifica 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemerifica 0 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemerifica 0 49 GENERIC_FLOAT Float	24	MOD_OUT1	101		D/RO	Аналоговый выход 1
30 MOD_IN_D1 102 D/RO Βход дискретного количества 1 31 MOD_IN_D2 102 D/RO Bxog дискретного количества 2 32 MOD_IN_D3 102 D/RO Bxog дискретного количества 2 33 MOD_IN_D4 102 D/RO Bxog дискретного количества 3 33 MOD_OUT_D1 102 D/RO Bxog дискретного количества 4 38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Buxog дискретного количества 4 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Buxog дискретного количества 1 39 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog дискретного количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog дискретного количества 4 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofdiuve переменные с плавающей запятой 4 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofdiuve переменные с плавающей запятой 2 3 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofdiuve переменные с плавающей запятой 4 50 GENERIC_FLOAT	25	MOD_OUT2	101		D/RO	Аналоговый выход 2
31 MOD_IN_D2 102 Image: Constraint of the state	30	MOD_IN_D1	102		D/RO	Вход дискретного количества 1
32 MOD_IN_D3 102 D/RO Вход дискретного количества 3 33 MOD_IN_D4 102 D/RO Вход дискретного количества 4 38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Вкод дискретного количества 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Вкод дискретного количества 1 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Вкод дискретного количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Вкод дискретного количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Вкод дискретного количества 3 44 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 1 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 3 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 3 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 6 51 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 6	31	MOD_IN_D2	102		D/RO	Вход дискретного количества 2
33 MOD_IN_D4 102 D/RO Bxog дискретного количества 4 38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Buxog duckpethoro количества 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Buxog duckpethoro количества 1 39 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog duckpethoro количества 2 40 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog duckpethoro количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog duckpethoro количества 4 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 51 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 52 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 53 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 54 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenhue c 55 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofique nepemenh	32	MOD_IN_D3	102		D/RO	Вход дискретного количества 3
38 MOD_OUT_D1 102 D/RO Buxog guckperhoro konwectra 1 39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Buxog guckperhoro konwectra 1 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog guckperhoro konwectra 2 40 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog guckperhoro konwectra 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog guckperhoro konwectra 3 44 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 1 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 3 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 3 49 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 3 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 4 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 5 51 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 5 52 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofulue nepemeenhule c nanaeaouei sanstroi 5 53 GENERIC_FLOAT Float <td>33</td> <td>MOD_IN_D4</td> <td>102</td> <td></td> <td>D/RO</td> <td>Вход дискретного количества 4</td>	33	MOD_IN_D4	102		D/RO	Вход дискретного количества 4
39 MOD_OUT_D2 102 D/RO Bixxog guckperhoro konwectra 2 40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Bixxog guckperhoro konwectra 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Bixxog guckperhoro konwectra 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Bixxog guckperhoro konwectra 3 46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 1 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 2 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 4 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 4 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 5 51 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 5 52 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 5 53 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 5 54 GENERIC_FLOAT Float 0 S Ofugue nepewenhue c nnaeaoueñ sanstroñ 5 55 GENERIC_FLOAT F	38	MOD_OUT_D1	102		D/RO	Выход дискретного количества 1
40 MOD_OUT_D3 102 D/RO Buxog gurxeperhoro количества 3 41 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog gurxeperhoro количества 3 44 MOD_OUT_D4 102 D/RO Buxog gurxeperhoro количества 3 46 GENERIC_FLOAT _1 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 2 47 GENERIC_FLOAT _2 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 2 48 GENERIC_FLOAT _3 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 3 49 GENERIC_FLOAT _4 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 4 50 GENERIC_FLOAT _5 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 5 51 GENERIC_FLOAT _7 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 6 52 GENERIC_FLOAT _7 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 7 53 GENERIC_FLOAT _10 Float 0 S Ofique nepemethise c плавающей запятой 8 54 GENERIC_FLOAT _10 Float 0 S Ofique nepemethise c	39	MOD_OUT_D2	102		D/RO	Выход дискретного количества 2
41MOD_OUT_D4102D/ROВыход испичества 4дискретного количества 446GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 147GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 248GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 249GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 349GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 450GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 451GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 652GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 753GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 754GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 955GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 956GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 957GENERIC_FLOATFloat0SОбщие павающей запятой 956GENERIC_USIGNUnsigned320SОбщая сезнаковая целочисленная переменные 457GENERIC_USIGNUnsigned320SОбщая сезнаковая целочисленная переменная 258GENERIC_USIGNUnsigned320SОбщая сезнаковая целочисленная переменная 359	40	MOD_OUT_D3	102		D/RO	Выход дискретного количества 3
46 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 1 47 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 2 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 2 48 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 3 49 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 4 50 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 4 51 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 6 c 52 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 8 c 53 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 9 c 54 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 9 c 55 GENERIC_FLOAT Float 0 S Общие переменные с плавающей запятой 9 c 56 <td>41</td> <td>MOD_OUT_D4</td> <td>102</td> <td></td> <td>D/RO</td> <td>Выход дискретного количества 4</td>	41	MOD_OUT_D4	102		D/RO	Выход дискретного количества 4
47GENERIC_FLOAT 2Float0SObius quit annot in the pre- rnaeaouquit samsroit 248GENERIC_FLOAT 3Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 3c49GENERIC_FLOAT 4Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 3c50GENERIC_FLOAT 5Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 4c50GENERIC_FLOAT 5Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 6c51GENERIC_FLOAT 6Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 6c52GENERIC_FLOAT 7Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 6c53GENERIC_FLOAT 8Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 8c54GENERIC_FLOAT 9Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 9c55GENERIC_FLOAT 9Float0SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 9c56GENERIC_USIGN 32_1Unsigned320SObiuve nepement-bie nnaeaouquit samsroit 1057GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SObiuve nepement-bia nepement-bia nepement-bia naeaouquit samsroit 1058GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SObiuve nepement-bia naeaouquit samsroit 959GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SObiuve nepe	46	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 1
48GENERIC_FLOAT _3Float0SOбщие плавающей запятой 3c плавающей запятой 349GENERIC_FLOAT _4Float0SOбщие плавающей запятой 4c плавающей запятой 450GENERIC_FLOAT _5Float0SOбщие плавающей запятой 651GENERIC_FLOAT _6Float0SOбщие плавающей запятой 652GENERIC_FLOAT _6Float0SOбщие плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _7Float0SOбщие плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _9Float0SOбщие плавающей запятой 754GENERIC_FLOAT _9Float0SOбщие плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT 	47	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 2
49GENERIC_FLOAT _4Float0SОбщие плавающей запятой 450GENERIC_FLOAT _5Float0SОбщие плавающей запятой 5c51GENERIC_FLOAT _6Float0SОбщие плавающей запятой 5c52GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие плавающей запятой 6c53GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _8Float0SОбщие 	48	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 3
50GENERIC_FLOAT _5Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 551GENERIC_FLOAT _6Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 652GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _8Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 854GENERIC_FLOAT _9Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT _10Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 956GENERIC_FLOAT _10Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 1056GENERIC_USIGN _32_1Unsigned320SОбщая _6еззнаковая целочисленная переменная 1 переменная 258GENERIC_USIGN _32_3Unsigned320SОбщая _6еззнаковая целочисленная переменная 259GENERIC_USIGN _Unsigned320SОбщая _32_6итная _6еззнаковая целочисленная переменная 3	49	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 4
51GENERIC_FLOAT _6Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 652GENERIC_FLOAT _7Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _8Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 754GENERIC_FLOAT _9Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 854GENERIC_FLOAT _9Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT _10Float0SOбщие переменные с плавающей запятой 956GENERIC_USIGN _32_1Unsigned320SOбщая 57GENERIC_USIGN _32_2Unsigned320SOбщая 58GENERIC_USIGN _32_3Unsigned320SOбщая 59GENERIC_USIGN Unsigned320SOбщая 59GENERIC_USIGN Unsigned320SOбщая 	50	 GENERIC_FLOAT 5	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 5
52GENERIC_FLOAT _7Float0SОбщие плавающей запятой 753GENERIC_FLOAT _8Float0SОбщие плавающей запятой 854GENERIC_FLOAT _9Float0SОбщие плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT _9Float0SОбщие плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT _10Float0SОбщие 	51	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 6
53GENERIC_FLOAT 	52	_ GENERIC_FLOAT 7	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 7
54GENERIC_FLOAT _9Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 955GENERIC_FLOAT _10Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 1056GENERIC_USIGN _32_1Unsigned320SОбщая _6еззнаковая целочисленная 	53	GENERIC_FLOAT	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 8
55GENERIC_FLOAT _10Float0SОбщие переменные с плавающей запятой 1056GENERIC_USIGN 32_1Unsigned320SОбщая 6еззнаковая целочисленная переменная 157GENERIC_USIGN 32_2Unsigned320SОбщая 6еззнаковая целочисленная переменная 258GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SОбщая 6еззнаковая целочисленная переменная 259GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SОбщая 6еззнаковая целочисленная переменная 259GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SОбщая 32_6итная 6еззнаковая целочисленная 3 6еззнаковая целочисленная переменная 2	54	GENERIC_FLOAT 9	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 9
56GENERIC_USIGN 32_1Unsigned320SОбщая32-битная беззнаковая целочисленная переменная 157GENERIC_USIGN 32_2Unsigned320SОбщая32-битная беззнаковая целочисленная переменная 258GENERIC_USIGN 	55	GENERIC_FLOAT _10	Float	0	S	Общие переменные с плавающей запятой 10
57GENERIC_USIGN 32_2Unsigned320SОбщая беззнаковая целочисленная переменная 258GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SОбщая беззнаковая целочисленная переменная 359GENERIC_USIGN 	56	GENERIC_USIGN 32_1	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 1
58GENERIC_USIGN 32_3Unsigned320SОбщая беззнаковая целочисленная переменная 359GENERIC_USIGNUnsigned320SОбщая беззнаковая целочисленная з2-битная	57	GENERIC_USIGN 32_2	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 2
59 GENERIC_USIGN Unsigned32 0 S Общая 32-битная	58	GENERIC_USIGN 32_3	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 3
	59	GENERIC_USIGN	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная

	32_4				беззнаковая целочисленная переменная 4
60	GENERIC_USIGN 32_5	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 5
61	GENERIC_USIGN 32_6	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 6
62	GENERIC_USIGN 32_7	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 7
63	GENERIC_USIGN 32_8	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 8
64	GENERIC_USIGN 32_9	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 9
65	GENERIC_USIGN 32_10	Unsigned32	0	S	Общая 32-битная беззнаковая целочисленная переменная 10
66	GENERIC_USIGN 16_1	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная
67	GENERIC_USIGN 16_2	Unsigned16	0	S	переменная 1 Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 2
68	GENERIC_USIGN 16_3	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 3
69	GENERIC_USIGN 16_4	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 4
70	GENERIC_USIGN 16_5	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 5
71	GENERIC_USIGN 16_6	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 6
72	GENERIC_USIGN 16_7	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 7
73	GENERIC_USIGN 16_8	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 8
74	GENERIC_USIGN 16_9	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 9
75	GENERIC_USIGN 16_10	Unsigned16	0	S	Общая 16-битная беззнаковая целочисленная переменная 10
76	GENERIC_USIGN 8_1	Unsigned8	0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 1
77	GENERIC_USIGN 8_2	Unsigned8	0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 2
78	GENERIC_USIGN 8_3	Unsigned8	0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 3
79	GENERIC_USIGN 8_4	Unsigned8	0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 4
80	GENERIC_USIGN 8_5	Unsigned8	0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 5

81	GENERIC_USIGN 8_6	Unsigned8		0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 6
82	GENERIC_USIGN 8_7	Unsigned8		0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 7
83	GENERIC_USIGN 8_8	Unsigned8		0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 8
84	GENERIC_USIGN 8_9	Unsigned8		0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 9
85	GENERIC_USIGN 8_10	Unsigned8		0	S	Общая 8-битная беззнаковая целочисленная переменная 10
86	GENERIC_OCTET _1	OctString(32)			S	Общая 32-байтовая строковая переменная 1
87	GENERIC_OCTET _2	OctString(32)			S	Общая 32-байтовая строковая переменная 2
88	FLOAT_ERR_INF O	Unsigned8(1 0)	0-255	0xFC	S	Общий код исключения отрицательного ответа с плавающей запятой
89	USIGN32_ERR_IN FO	Unsigned8(1 0)	0-255	0xFC	S	Общий 32-битный беззнаковый целочисленный код исключения отрицательного ответа
90	USIGN16_ERR_IN FO	Unsigned8(1 0)	0-255	0xFC	S	Общий 16-битный беззнаковый целочисленный код исключения отрицательного ответа
91	USIGN8_ERR_INF O	Unsigned8(1 0)	0-255	0xFC	S	Общий 8-битный беззнаковый целочисленный код исключения отрицательного ответа
92	OCTET _ERR_INFO	Unsigned8(1 0)	0-255	0xFC	S	Общий 32-байтовый строковый код исключения отрицательного ответа

Среди них индексы 1-7 - это стандартные параметры, которые не будут слишком подробно описаны в данном руководстве. Остальные параметры подробно описаны ниже.

4.3.1 BAD_STATUS Описание параметра

Параметр BAD_STATUS используется для описания состояния связи циклических входных и выходных параметров. Если связь нарушена, соответствующий бит устанавливается в 1, иначе - в 0. Этот параметр можно просмотреть в меню Device->User Configuration->User Error Lookup в DD.

Бит	Параметры	Бит	Параметры
0	MOD_IN1	16	MOD_IN_D1
1	MOD_IN2	17	MOD_IN_D2
2	MOD_IN3	18	MOD_IN_D3
3	MOD_IN4	19	MOD_IN_D4
4	MOD_IN5	18	
5	MOD_IN6	18	
6		22	
7		23	
8	MOD_OUT1	24	MOD_OUT_D1

Таблица 4.3 Таблица описания параметров BAD_STATUS

9	MOD_OUT2	25	MOD_OUT_D2
10		26	MOD_OUT_D3
11		27	MOD_OUT_D4
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	

4.3.2 Описание параметров обнаружения отрицательного ответа

Параметр обнаружения отрицательного ответа обеспечивает функцию запроса данных отрицательного ответа, и пользователь может запросить значение ответа для каждых данных. Параметры обнаружения отрицательного ответа включают параметр ERR_LOOK_RESULT, параметр FLOAT_ERR_INFO, параметр USIGN32_ERR_INFO, параметр USIGN16_ERR_INFO, параметр USIGN8_ERR_INFO, параметр OCTET _ERR_INFO. Просмотрите их в меню User Error Lookup, User Generic Float, User Generic Usign32, User Generic Usign16, User Generic Usign8 и User Generic Octet в меню Device->User Configuration в DD.

Таблица 4.4 Таблица описания параметров ERR_LOOK_RESULT

Значение	Описание параметров
0x00	OK
0x01	Незаконная функция
0x02	Незаконный адрес данных
0x03	Незаконное значение данных
0x04	Неисправность ведомого устройства
0x05~0xFF	Неизвестный код исключения
0xFC	Отсутствие связи
0xFD	Несоответствие типа данных
0XFE	Несоответствие функционального кода
0xFF	Сбой связи

4.3.3 Входные и выходные параметры цикла блока преобразования пользователя

Блок преобразования пользователя обеспечивает 6 аналоговых входных, 2 аналоговых выходных, 4 дискретных входных и 4 дискретных выходных параметра. В случае, если канал функционального блока не модифицируется, функция каждого входного и выходного параметра выглядит следующим образом:

Индекс	Имя	Тип	Описание		
	параметра	данных			
14	MOD_IN1	101	Аналоговый вход, который передает значение и состояние от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 1		
15	MOD_IN2	101	Аналоговый вход, передача значения и состояния от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 2		
16	MOD_IN3	101	Аналоговый вход, передача значения и состояния от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 3		
17	MOD_IN4	101	Аналоговый вход, передача значения и состояния от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 4		
22	MOD_IN5	101	Аналоговый вход, который передает значение и состояние от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 5		

Таблица 4.5 Таблица описания входных и выходных параметров цикла

23	MOD_IN6	101	Аналоговый вход, передача значения и состояния от ведомого устройства Modbus на функциональный блок AI 6
24	MOD_OUT1	101	Аналоговый выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока АО 1 на ведомое устройство Modbus
25	MOD_OUT2	101	Аналоговый выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока АО 2 на ведомое устройство Modbus
30	MOD_IN_D1	102	Дискретный вход, передача значения и состояния от ведомого устройства Modbus на функциональный блок DI 1
31	MOD_IN_D2	102	Дискретный вход, передача значения и состояния от ведомого Modbus на функциональный блок DI 2
32	MOD_IN_D3	102	Дискретный вход, передача значения и состояния от ведомого Modbus на функциональный блок DI 3
33	MOD_IN_D4	102	Дискретный вход, передача значения и состояния от ведомого Modbus на функциональный блок DI 4
38	MOD_OUT_D1	102	Дискретный выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока DO 1 на ведомое устройство Modbus
39	MOD_OUT_D2	102	Дискретный выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока DO 2 на ведомое устройство Modbus
40	MOD_OUT_D3	102	Дискретный выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока DO 3 на ведомое устройство Modbus
41	MOD_OUT_D4	102	Дискретный выход, передача заданного значения и состояния от функционального блока DO 4 на ведомое устройство Modbus

Таблица 4.6 101 и 102 таблица типов данных

Тип данных	Член данных	Тип данных члена	Описание	
404	VALUE	Float	Значение с плавающей точкой.	
101	STATUS	Unsigned8	Содержит компоненты массы и состояния.	
102	VALUE	Unsigned8	Дискретные значения.	
	STATUS	Unsigned8	Содержит компоненты массы и состояния.	

Эти параметры можно просмотреть в меню Device->User Configuration в DD.

4.3.4 Ациклические параметры блока преобразования пользователя

В дополнение к циклическим входным и выходным параметрам блок преобразования пользователя также предоставляет пять ациклических параметров, как показано в таблице ниже. Эти параметры могут использоваться для хранения некоторых вспомогательных параметров, которые можно гибко использовать в соответствии с вашими потребностями, например, верхний и нижний пределы определенного циклического параметра, код единицы измерения и т.д. Они считываются один раз при каждом включении питания и могут быть записаны в любое время после этого. Эти параметры можно считывать и записывать в меню Device -> User Configuration в DD.

Таблица 4.7 Таблица описания ациклических параметров

Индекс	Имя параметра	Тип данных	Описание
46~55	GENERIC_FLOAT	Float	10 переменных общего назначения с плавающей точкой для передачи любых данных Modbus с плавающей точкой на сторону Profibus PA
56~65	GENERIC_USIGN32	Unsigned32	10 32-разрядных беззнаковых целочисленных переменных общего назначения для передачи любых данных Modbus с плавающей точкой в Profibus PA

66~75	GENERIC_USIGN16	Unsigned16	10 16-разрядных беззнаковых целочисленных переменных общего назначения для передачи любых данных Modbus с плавающей точкой в Profibus PA
76~85	GENERIC_USIGN8	Unsigned8	10 8-разрядных беззнаковых целочисленных переменных общего назначения для передачи любых данных Modbus с плавающей точкой в Profibus PA
86~87	GENERIC_OCTET	OctString(32)	2 строковые переменные общего назначения для передачи любых строковых данных Modbus на Profibus PA

4.4 Конфигурация модуля

Из вышесказанного мы знаем, что блок преобразования пользователя в модуле MC0307 содержит множество параметров, и эти параметры необходимо считывать с платы пользователя или записывать на нее. Но какие конкретно данные на плате пользователя могут быть прочитаны и записаны? В каких регистрах хранятся эти данные на плате пользователя? Таким образом, для выполнения начальной конфигурации требуется несколько модулей.

Сначала установите 8-й бит М DIP-переключателя на объединительной панели в положение ON, и модуль перейдет в режим конфигурирования. Подключите модуль к последовательному порту компьютера через объединительную панель.

Откройте инструмент общей конфигурации Modbus и добавьте устройства, добавив последовательные порты.

После сканирования устройства основные параметры устройства будут считаны в конфигуратор. После этого пользователь может произвольно изменять параметры конфигурации инициализации модуля в соответствии со своими потребностями. Об общем инструменте конфигурирования Modbus см. руководство, прилагаемое к инструменту.

4.4.1 Конфигурация параметров инициализации всего устройства

Информация инициализации устройства всей машины включает информацию о параметрах, тесно связанную с устройством, такую как идентификатор производителя и идентификатор устройства. Эти параметры являются служебной информацией продукта пользователя.

Имя параметра	Описание
Идентификатор поставщика	Чтобы разрабатывать устройства РА, вы должны сначала стать членом организации PI, прежде чем вам будет разрешено подать заявку на получение ID поставщика, что не разрешено для нечленов. Идентификатор поставщика в основном применяется в EDD-описании устройства.
Идентификатор устройства	Уникальная идентификация оборудования, необходимо подать заявку в организацию PI. Члены и нечлены, цена заявки не одинакова.
Идентификатор линии	Идентификация, заданная линейным регулированием
Тип устройства	Строка, используемая для описания типа оборудования, длина 16 байт.
Серийный номер устройства	Используется для серийного номера продукта всего оборудования, длина 16 байт.
Сертификация оборудования	Используется для заполнения информации о сертификации оборудования, длина 32 байта.
Время установки устройства	Используется для заполнения заводского времени оборудования, длина 16 байт.
Адрес последовательного набора	0: Выключить 1: Включить

Таблица 4.8 Таблица параметров инициализации всего оборудования машины

Информация о конфигурации адреса шины		Следующая информация о конфигурации адреса шины действительна только в том случае, если последовательный порт имеет установленный адрес.
Адре с	Свойства чтения/записи	Только чтение
шины Код функции		03, 04
Атриб	Тип данных	Unsigned8_0, Unsigned8_1
уты	Адрес регистра	Адрес регистра, в котором хранятся параметры адреса шины.

4.4.2 Конфигурация параметров связи Modbus

Коммуникационные параметры Modbus - это самые основные параметры конфигурации между модулем и платой пользователя. Только после правильной настройки этих параметров модуль может корректно взаимодействовать с платой пользователя.

Имя параметра	Описание
Скорость	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200
передачи данных	
Биты данных	0:8 1:7
Метод	0: None 1: Even 2: Odd
калибровки	
Тип интерфейса	0: TTL 1: RS232 2: RS485
Стоп-бит	0: One Stop Bit 1: Two Stop Bits
Адрес ведомого	Этот адрес является адресом ведомого устройства Modbus в нормальном режиме
устройства	работы, диапазон адресов ведомого устройства: 1~255.
Порядок	Порядок проверки CRC
проверки CRC	0: Нормально 1: Переключено
Время тайм-аута	Диапазон времени тайм-аута: 300 мс ~ 1000 мс。
Количество	Время повтора: 1~10。
повторных попыток	

Таблица 4.9 Список параметров связи	Modbus
-------------------------------------	--------

4.4.3 Конфигурация параметров циклического входа и выхода

Как упоминалось выше, этот модуль содержит параметры аналогового входа, аналогового выхода, дискретного входа и дискретного выхода, поэтому в этой главе мы расскажем, как эти параметры связаны с ведомыми устройствами Modbus. Вышеуказанные четыре параметра имеют такие атрибуты, как чтение и запись, тип данных, адрес регистра, код функции и т.д., и могут быть настроены с помощью инструмента общей конфигурации Modbus.

• Атрибуты чтения и записи

Этот атрибут описывает, является ли параметр доступным только для чтения, только для записи или для чтения и записи на стороне Modbus.

• Свойства формата данных

Этот атрибут описывает формат типа данных параметра на стороне Modbus, его метод и т.д.

Индекс	Имя	Тип данных	Длина данных	Допустимый диапазон
1	Float_0123	Плавающая точка одинарной точности	4	
2	Float_1032	Плавающая точка одинарной точности	4	
3	Float_3210	Плавающая точка	4	

Таблица 4.10 Таблица описания атрибутов формата данных

		одинарной точности		
4	Float_2301	Плавающая точка одинарной точности	4	
5	Unsigned8_0	Беззнаковое целое число	1	0 - 255
6	Unsigned8_1	Беззнаковое целое число	1	0 - 255
7	Unsigned16_01	Беззнаковое короткое целое число	2	0 - 65535
8	Unsigned16_10	Беззнаковое короткое целое число	2	0 - 65535
9	Unsigned32_0123	Беззнаковое длинное целое число	4	0 - 4294967295
10	Unsigned32_1032	Беззнаковое длинное целое число	4	0 - 4294967295
11	Unsigned32_3210	Беззнаковое длинное целое число	4	0 - 4294967295
12	Unsigned32_2301	Беззнаковое длинное целое число	4	0 - 4294967295
13	Signed8_0	Знаковое целое число	1	-128 - 127
14	Signed8_1	Знаковое целое число	1	-128 - 127
15	Signed16_01	Подписанное короткое целое число	2	-32768 - 32767
16	Signed16_10	Подписанное короткое целое число	2	-32768 - 32767
17	Signed32_0123	Подписанное длинное целое число	4	-2,147,483,648 - 2,147,483,647
18	Signed32_1032	Подписанное длинное целое число	4	-2,147,483,648 - 2,147,483,647
19	Signed32_3210	Подписанное длинное целое число	4	-2,147,483,648 - 2,147,483,647
20	Signed32_2301	Подписанное длинное целое число	4	-2,147,483,648 - 2,147,483,647

В приведенной выше таблице формата данных суффикс abcd имени типа данных DataType_abcd представляет собой порядковый номер данных в подчиненном регистре Modbus, 0 представляет младшие 8 бит данных в первом регистре и 1 представляет старшие 8 бит данных первого регистра Data, 2 представляет младшие 8 бит данных во втором регистре, 3 представляет старшие 8 бит данных во втором регистре. Память модуля работает в режиме little-endian, поэтому Unsigned32_0123 означает, что данные регистров ведомого устройства Modbus присваиваются длинным целочисленным переменным модуля в исходном порядке, a Unsigned32_1032 присваивает данные каждого регистра ведомого устройства Modbus после обмена старшими и младшими байтами длинной переменной модуля.

• Атрибут адреса регистра

Этот атрибут описывает адрес, по которому параметр находится в области памяти Modbus.

• Атрибут кода функции

Этот атрибут описывает, какой код функции используется для работы с параметром.

Таблица 4.11 Таблица описания параметров функционального кода

Код функции	Имя
1	FC01 Read Coils
2	FC02 Read Discrete Input
3	FC03 Read Holding Register
4	FC04 Read Input Register
5	FC05 Write Single Coils

HET

Да

MICROCYBER-

выход

(5 FC06 \	Vrite Single F	Register	
1	6 FC16 \	Vrite Multiple	Register	
	Таблица 4	.12 Табли	ца конфигурации параметров циклических входов	и выходов
Тип данных	Атрибут чтения/записи	Доступно код функции	Доступный формат данных	Может ли адрес регистра быть последовательным
Аналог овый вход	Только чтение	03,04	Float_0123, Float_1032, Float_3210, Float_2301, Unsigned32_0123, Unsigned32_1032, Unsigned32_3210, Unsigned32_2301, Unsigned16_01, Unsigned16_10, Signed16_01, Signed16_10, Signed32_0123, Signed32_1032, Signed32_3210, Signed32_2301, Unsigned8_0, Unsigned8_1, Signed8_0, Signed8_1	Да
Аналог овый выход	Только писать	06	Unsigned16_01, Unsigned16_10, Signed16_01, Signed16_10, Unsigned8 0, Unsigned8 1, Signed8 0, Signed8 1	HET
		16	Float_0123, Float_1032, Float_3210, Float_2301, Unsigned32_0123, Unsigned32_1032, Unsigned32_3210, Unsigned32_2301, Signed32_0123, Signed32_1032, Signed32_3210, Signed32_2301, Unsigned16_01, Unsigned16_10, Signed16_01, Signed16_10, Unsigned8_0, Unsigned8_1, Signed8_0, Signed8_1	Да
Дискре	Только чтение	01,02	None	Да
тный вход		03,04	Unsigned8_0, Unsigned 8_1	Да
Дискре	Только писать	05	None	HET
тный		15	None	Да

4.4.4 Конфигурация нециклических параметров

06

16

Как упоминалось выше, этот модуль содержит 5 ациклических параметров. Среди них 10 данных с плавающей точкой, данные USIGN32, USIGN16 и USIGN8 каждый, и два 32-байтовых данных Octet String. Метод конфигурирования этих параметров точно такой же, как и параметров цикла. Они также включают такие атрибуты, как чтение и запись, тип данных, адрес регистра, код функции и т.д., все они могут быть настроены с помощью инструмента общей конфигурации Modbus.

Unsigned8_0, Unsigned8_1

Unsigned8 0, Unsigned8 1

таолица ч. то лаполическая таолица конфигурации нараметро	Таблица 4.13 Ациклическая	таблица	конфигурации	параме	тров
---	---------------------------	---------	--------------	--------	------

Тип данных	Свойства чтения и записи	Доступный код функции	Доступный формат данных	Может ли адрес регистра быть последова тельным
Данные с плавающей точкой	Чтение и письмо	03,04,16	Float_0123, Float_1032, Float_3210, Float_2301	Да
USIGN32 Данные	Чтение и письмо	03,04,16	Unsigned32_0123, Unsigned32_1032, Unsigned32_3210, Unsigned32_2301	Да
USIGN16 Данные	Чтение и письмо	03,04,06,16	Unsigned16_01, Unsigned16_10	Да
Данные USIGN8	Чтение и письмо	03,04,06,16	Unsigned8_0, Signed8_1	Да
Данные	Чтение и письмо	03,04,16	Unsigned16_01, Unsigned16_10	Да

октетной строки

4.4.5 Генерирует GSD-файл

С помощью инструмента общей конфигурации Modbus можно настроить некоторую базовую информацию в GSD-файле и сгенерировать GSD-файл для конкретного устройства. Если пользователь не удовлетворен созданным GSD-файлом, он может обратиться к спецификации GSD или использовать специальный инструмент для изменения созданного GSD-файла.

При самостоятельном изменении файла GSD обратите внимание на следующие моменты:

1) Содержание после ";" означает текст комментария, а не фактическое описание GSD файла, пользователи могут добавлять текст комментария в соответствии со своими потребностями;

Изображение Bitmap_Device имеет требование к формату, и файл использует формат
Windows Bitmap (.bmp), с длиной 70*шириной 40 пикселей и 16 битами. По соображениям
совместимости можно также использовать файлы формата Device Independent Bitmap (.dib);

Slave_Family используется для указания типа ведомой станции данного изделия. Этот параметр фиксирован на 12 для оборудования РА. Вы можете добавить @ после 12, чтобы увеличить каталог устройств. Например: 12@Микроцибер@Модуль.

4.5 Использование оборудования

После завершения конфигурации модуля переключитесь в обычный рабочий режим, после чего модуль может быть встроен в изделие пользователя для формирования ведомого устройства Profibus PA.

4.5.1 Установите адрес ведомой станции

При использовании всего устройства необходимо обратить внимание на способ установки адреса устройства. Данный модуль поддерживает программную установку адреса. Программная установка адреса включает в себя установку адреса по шине и адреса по последовательному порту.

1) Установите адрес через шину

При конфигурировании модуля установите параметр "адрес настройки последовательного порта" на запрет. В этот момент адрес ведомой станции может быть установлен через команду шины.

2) Установите адрес через последовательный порт

При конфигурировании модуля установите параметр "адрес настройки последовательного порта" в положение enable. В это время адрес устройства ведомой станции поступает из регистра Modbus, в котором находится параметр "регистр адреса шины". Пользователь может изменить адрес ведомой станции, изменив этот регистр.

4.5.2 Конфигурация цикла оборудования

Описание GSD-файла

Устройство РА обычно поддерживает как минимум два GSD-файла: GSD-файл производителя и GSD-файл профиля. GSD-файл, сгенерированный выше, является GSD-файлом производителя. Все 16 функциональных блоков, содержащихся в GSD-файле производителя, сгенерированном MC0307, могут выполнять циклический обмен данными с ведущей станцией класса 1. Пользователям необходимо сконфигурировать модули этих функциональных блоков.

Функцион альный блок	Название модуля	Номер модуля	Конфигурационные данные
Пустой модуль	EMPTY_MODULE	1	0x00
Функцион альный блок Al	Аналоговый вход (AI)	2	0x42,0x84,0x08,0x05
	SP	3	0x82,0x84,0x08,0x05
	SP+READBACK+POS_D		0xC6, 0x84, 0x86, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05
•	SP+CHECKBACK	5	0xC3, 0x84, 0x82, 0x08, 0x05, 0x0A
Функцион альный блок АО	SP+READBACK+POS_D+CHECKBACK	6	0xC7, 0x84, 0x89, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x0A
OTOK AO	RC_IN+RC_OUT	7	0xC4, 0x84, 0x84, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05
	RC_IN+RC_OUT+CHECKBACK	8	0xC5, 0x84, 0x87, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x0A
	SP+RC_IN+RB+RC_OUT+POS_D+CB	9	0xCB, 0x89, 0x8E, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05, 0x0A
Функцион альный блок DI	OUT_D	10	0x91
	SP_D	11	0xA1
	SP_D+RB_D	12	0xC1, 0x81, 0x81, 0x83
Функцион	SP_D+CB_D	13	0xC1, 0x81, 0x82, 0x92
альный	SP_D+RB_D+CB_D	14	0xC1, 0x81, 0x84, 0x93
блок DO	RC_IN_D+RC_OUT_D	15	0xC1, 0x81, 0x81, 0x8C
	RC_IN_D+RC_OUT_D+CB_D	16	0xC1, 0x81, 0x84, 0x9C
	SP_D+RC_IN_D+RB_D+RC_OUT_D+CB_D	17	0xC1, 0x83, 0x86, 0x9F

Примечание: RB = READBACK, CB = CHECKBACK, RC_OUT = RCAS_OUT, RC_IN = RCAS_IN

Каждый функциональный блок занимает слот, и каждый слот может иметь несколько вариантов модулей.

Таблица 4.15 Таб	блица конфигурации	входных и выходных	данных GSD
------------------	--------------------	--------------------	------------

Слот	Функциональный блок	Модуль по умолчанию	Дополнительный модуль
1	Функциональный блок AI 1	2	1,2
2	Функциональный блок AI 2	2	1,2
3	Функциональный блок AI 3	2	1,2
4	Функциональный блок AI 4	2	1,2
5	Функциональный блок AI 5	2	1,2
6	Функциональный блок AI 6	2	1,2
7	Функциональный блок АО 1	3	1,3,4,5,6,7,8,9
8	Функциональный блок АО 2	3	1,3,4,5,6,7,8,9
9	Функциональный блок DI 1	10	1,10
10	Функциональный блок DI 2	10	1,10
11	Функциональный блок DI 3	10	1,10
12	Функциональный блок DI 4	10	1,10
13	Функциональный блок DO 1	11	1,11,12,13,14,15,16,17
14	Функциональный блок DO 2	11	1.11.12.13.14.15.16.17

15	Функциональный блок DO 3	11	1,11,12,13,14,15,16,17
16	Функциональный блок DO 4	11	1,11,12,13,14,15,16,17

• Установите GSD-файл

Возьмем в качестве примера программное обеспечение Siemens STEP 7, выберем любой проект, откроем интерфейс конфигурации оборудования, выберем опцию "Options Install GSD File...", откроется окно для импорта GSD файлов.

			from the directory
\Users\Y\I	esktop\MCO3	07_GSD	Browse
ile	Release	Version	Languages
YB0001.gs	d		Default
0307 - РРОБ	77BIC DA Pro-	£:1. 2 02	with 16 function block 64T 240 4DT 4D0
0307: PROF	TIBUS PA Pro	file 3.02	with 16 function block: 6AI, 2AO, 4DI, 4DO
0307: PROF	PIBUS PA Pro	file 3.02	with 16 function block: 6AI, 2AO, 4DI, 4DO
0307: PROF Install	FIBUS PA Pro	file 3.02 Now Log	with 16 function block: 6AI, 2AO, 4DI, 4DO

Рисунок 4.3 Окно Импорт GSD файла

Нажмите "Browse...", выберите путь, где находится GSD-файл, и в списке появятся все GSD-файлы по текущему пути. Выберите GSD-файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Установить". Продолжайте нажимать "Да", пока не появится рисунок 4.4.





• Используйте GSD-файлы

После установки GSD-файла модуль появится в древовидном списке в правой части интерфейса конфигурации оборудования.

말[HW Config - [SIMATIC 400(1) (Configuration) PdmTmp00] 師[Station Edit Insert PLC View Options Window Help				×
D 😂 🔐 🖉 🖳 🎒 🖻 💼 🏜 🏙 🗊 🗔 器 👀				
	~			- IX
		Find:		M† Mi
1 PS 405 20A PROFILEUS (1): DP master system (1)		Profil Standard		•
	Ŧ	Image: Strate of the	rsal module a cyclic data transfer g Input (AI) ADBACK+FOS_D ECEBACK BDBACK+FOS_D+CHECKBACK KE_OUT HEC_OUT+CHECKBACK IN+EB+EC_OUT+FOS_D+CB BD BD BD D+EC_OUT_D+CB_D D+EC_OUT_D+CB_D BC_IN_D+RB_D+EC_OUT_D+CB_D	E
S Module O F M I Q Comment 1 FS 405 20A 6ES7 Comment		FOFIBUS-DP slaves (distributed rack)	Station for SIMATIC S7 and C7	Ŧ Ŧ <u></u>
A B CPH 412-2 BP CECT VC 3/2				
Press F1 to get Help.				

Рисунок 4.5 Правильно установленное оборудование

Перетащите модуль на шину DP. Автоматически откроется окно свойств. Настройте адрес модуля как нужный вам адрес. Здесь я использую адрес 85.

Address:	85 💌		
Iransmission m	^r ate: 45.45 (31.25) Kbps		
not ne	tworked		New
PROFIBUS(1)	45.45 (31.25) Kbps		Properties
•	m	Þ	Delete

Нажмите "ОК", чтобы завершить добавление модуля.

Выберите модуль на схеме конфигурации, и в левой нижней части представления появится конфигурация устройства, как показано на рисунке ниже:

h HW	Config - [SIMAT	IC 400(1) (Configuration) Pdr	nTmp00]						×
10 Sta	tion Edit Inse	ert PLC View Options Wir	ndow Help						e ×
D 🖻	: <mark>8~ 6 6</mark> 1 (4	5 B B 🔬 🏫 🚯 🗆	₩ №?						
8									므ᅬ
)) UR2						Find:		at mi
1	🚺 PS 40	5 20A	PROFIBUS (l): DP maste	r system (1)		D (1)		
	2.55 C			T			Froni	Standard	-
4 #2 #1 5	DP DP MPI/D	412-2 DP		(85)		Ŧ		MC0307 Vniversal module Not in cyclic data transfer Analog Input (AI) SP SP+READBACK+POS_D SP+CHECKBACK	*
	III					•		SP+READBACK+POS_D+CHECKBACK	
8	- 02							RC_IN+RC_OUT	
-	(85) MC0307	r -						SP+RC IN+RB+RC OUT+POS D+CB	
sl		Order Number / Designation	T Add	Q Address	Comment	1		ovt_D	
1	66	Analog Input (AI)	512516	q num coo				🚺 SP_D	
2	66	Analog Input (AI)	517521	-				🚺 SP_D+RB_D	
3	66	Analog Input (AI)	522526					🚺 SP_D+CB_D	
4	66	Analog Input (AI)	527531					🚺 SP_D+RB_D+CB_D	
5	66	Analog Input (AI)	532. 536					🚺 RC_IN_D+RC_OUT_D	-
6	66	Analog Input (AT)	537 541	-				RC_IN_D+RC_OUT_D+CB_D	11
7	130	SP SP		512 516				SP_D+RC_IN_D+RB_D+RC_OVT_D+CB_D	
	130	SP	1	517 521		E	🕀 📅 Pl	ROFINET IO	
	145		542 543	011111021			🕀 🔣 SI	IMATIC 300	
10	145		544 545				🕀 🞆 SI	IMATIC 400	
11	145		546 547				± 🕅 SI	IMATIC PC Based Control 300/400	
12	145		548 549				🕀 🖳 SI	IMATIC PC Station	
13	161	SP D	040045	522 523					-
14	161	SP D	-	524 525			PROFIBUS	PA Profile 3.02 with 16 function block:	₹
15	161	SP D	-	524			6AI, 2AC), 4DI, 4DO	
10	101			520521					
14 15 ress F1	161 161 101 L to get Help.	SP_D		524525 526527 500 500			6AI, 2A0	I, 4DI, 4DO	, ìhç

Рисунок 4.7 Настройка конфигурации устройства

При выполнении аппаратной конфигурации пользователь вносит соответствующие настройки конфигурации в соответствии с реальными потребностями, тем самым формируя конфигурационную информацию входных и выходных данных модуля. Конкретное значение каждой опции модуля см. в разделе 4.5.2.

• Профильный GSD-файл

В дополнение к GSD-файлу производителя пользователи могут использовать GSD-файл, заданный строкой: pa139760.gsd.

Но учтите, что поскольку модули, размещенные в каждом слоте устройства, были заданы (см. табл. 4.15), оно может нормально работать только при правильной конфигурации.



Chapter 5 Файл GSD, идентификационный номер и сертификационные испытания продукции

5.1 GSD файл, идентификационный номер и Введение сертификационного

испытания продукции

5.1.1 Файл GSD (электронный лист данных)

Каждая ведомая станция PROFIBUS или класс ведущей станции имеет файл описания устройства, называемый GSD-файлом. Этот файл используется для описания характеристик устройства PROFIBUS.

GSD-файл содержит все заданные параметры устройства, включая:

- Поддерживаемая скорость передачи данных;
- Поддерживаемая длина информации;
- Количество входных / выходных данных;
- Значение диагностической информации;
- ✓ Типы дополнительных модулей и т.д.

Файлы GSD представляют собой текстовые файлы, которые можно редактировать с помощью программ типа блокнота.

Независимо от используемой системной среды, необходимо настроить устройство в соответствии с файлом GSD.

Международная организация PROFIBUS Organization PI предоставила программное обеспечение для редактирования GSD-файлов: GSD-Editor. Это программное обеспечение может проверять GSD-файлы, отредактированные пользователем в соответствии с форматом технического стандарта Profibus. "Помощь" программного обеспечения имеет богатое содержание и является быстрым способом узнать о технологии GSD-файлов. Но чтобы загрузить и получить его, необходимо стать членом организации PI.



Рисунок 5.1 GSD-редактор открывает пустой файл

5.1.2 Идентификационный номер (Ident Number)

Каждое устройство PROFIBUS должно иметь уникальный идентификационный номер. Пользователи могут обратиться в международную организацию PROFIBUS Organization PI для получения идентификационного номера изделия, доверившись "China PROFIBUS Organization CPA".

Каждый производитель-член может также подать заявку на получение идентификационного номера производителя, а нечлены не могут подавать заявки.

СРА тел: 010-63405107 Контакт: Ван Цзин

Контактную информацию СРА можно найти на сайте http://www.pi-china.org/.

5.1.3 Сертификационное испытание продукции

Сертификационное тестирование продукта PROFIBUS не является обязательным. Однако, если продукт проходит сертификационный тест, это может дать проектному институту и другим конечным пользователям больше уверенности, и облегчить участие продукта в тендере на проект и развитие рынка.

В Китае организация PROFIBUS CPA может протестировать продукт, а после прохождения теста вы можете поручить CPA подать заявку на получение сертификата сертификации в международную организацию PROFIBUS PI.

СРА тел: 010-63322089 Контакт: Лю Дань

Контактную информацию СРА можно найти на сайте http://www.pi-china.org/.

5.2 GSD-файл и идентификационный номер продукта пользователя

Поскольку модуль продается как OEM, пользователи имеют свои собственные права интеллектуальной собственности и бренд для устройств PROFIBUS, разработанных с помощью

этого модуля. Поэтому пользовательский продукт не может использовать идентификационный номер и имя GSD-файла модуля.

Пользователь может заменить название компании, модель продукта, номер серии на информацию о продукте пользователя, основанную на GSD-файле этого модуля, и может сформировать GSD-файл собственного продукта пользователя.

GSD-файлы обычно именуются по следующим правилам, состоящим из 8-битной строки, 4 старших для производителя и 4 младших для идентификационного номера. Например, в файле MCYB0001.gsd MCYB - это сокращение от Microcyber, а 0001 - это идентификационный номер данного продукта. 4-битное сокращение имени производителя обычно определяется пользователем при подаче заявки на получение идентификационного номера.

ID-номер конфигурации модуля должен совпадать с ID-номером в GSD-файле для подключения.

5.3 Файл описания устройства

Profibus PA Существует два вида файлов описания основных устройств: EDD-файл и DTM устройства.

Поскольку оба документа являются сложными, описание документа описания оборудования в данном руководстве не приводится. Данный модуль предоставляет шаблон файла EDD, который пользователи могут изменять в соответствии со своими потребностями. device File, для реализации самой базовой функции EDD.

Изменение количества параметров может привести к тому, что EDD не сможет прочитать некоторые параметры, что необходимо для согласования параметров в файле EDD с настроенной модификацией параметров.

Если у вас есть какие-либо потребности в документах EDD или оборудовании DTM, пожалуйста, свяжитесь с компанией.

~28~

Chapter 6 Техническое обслуживание

• Простое обслуживание

LED	Цвет	Нормальный	Аномальный	Причина	Решение
	Синий	мигать	отключен	Отсутствие связи с ПА	Проверьте хост-оборудование РА и интерфейсное оборудование
				Отключение питания	Проверьте электропитание и подключение
Коммуникац ия ПА				Внутренний отказ	Обратитесь в службу технической поддержки
			на сайте	Отсутствие связи с ПА	Проверьте хост-оборудование РА и интерфейсное оборудование
				Внутренний отказ	Обратитесь в службу технической поддержки

- Ежедневное обслуживание означает только чистку устройства.
- Обслуживание неисправностей: При возникновении неисправностей вернитесь на завод.

Chapter 7 Техническая спецификация

Объект измерения	Ведомое устройство Modbus RTU				
Источник питания шины РА	9~32VDC				
Ток покоя	≤14 мА				
Протокол шины	2-проводной протоколРА				
Напряжение изоляции	Интерфейс шины Modbus 和 PA, 1000 В постоянного тока				
Диапазон температур	-40°C∼85°C				
Диапазон влажности	5~95%RH				
Время начала	≤5S				
Время обновления	0.2S				

7.1 Основные параметры

7.2 Индекс производительности

	Соответствие требованиям к помехоустойчивости промышленных объектов в GB / Т 18268.1-2010 Electromagnetic compatibility requirements for Measurement, Control and Laboratory-Part 1: Общие требования
Электромагнитная совместимость	GB / Т 18268.23-2010. Требования электромагнитной совместимости для электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного использования - Часть 23: конфигурация испытаний, условия работы и критерии производительности для встроенных или удаленных передатчиков формирования сигнала

7.3 Физические характеристики

Bec	16 g
Строительные материалы	Покрытие: полиэфирная эпоксидная смола.

7.4 Параметры связи по умолчанию

Адрес ведомого устройства	1
Скорость передачи данных	9600
Бит данных	8
Стоп-бит	1
Верификация	ЕСТЬ
Проверка CRC	Младший байт впереди

7.5 Поддержка функционального кода Modbus

1	Считывание состояния катушки
2	Считывание состояний дискретных входов
3	Считывание значения регистра удержания
4	Считывание значения входного регистра
5	Напишите катушку
6	Запись значений одного регистра
15	Запись нескольких катушек
16	Запись значений нескольких регистров



МИКРОКИБЕРКОРПОРАЦИЯ

Корпорация Microcyber Http://www.microcyber.cn/en Add: 17-8 Wensu Street, Hunnan New District, Shenyang, China 110179 Тел: 0086-24-31217278 / 31217280 Факс: 0086-24-31217293 Электронная почта: sales@microcyber.cn