

CHR15N说明书

材质：100g书纸


印刷：白底灰字

装订：骑马钉

成品尺寸：210×285mm

チェア MT-CHR15N

取扱説明書




この度はチェア MT-CHR15をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず「安全のための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。
お読みになられた後は、必ず大切に保管してください。



(※各部品、数量が揃っているか確認してください。)

A

キャスター×5

**B**

脚×1

**C**


ガスシリンダー×1

**D**


ガスシリンダーカバー×1

**E**

レバー×1

**F**


座×1

**G**

背もたれ×1

**H**



肘×2 (左右各1)

**I**

ヘッドクッション×1

**J**

腰クッション×1

**K**側面カバーパーツ×2
(左右各1)**L**

ボルト M8 × 1 6

**M**

ボルト M5 × 8

**N**

ビスキャップ×4

**O**


六角レンチ×1

**P**シート接続パーツ×2
(左右各1)



(※各部品、数量が揃っているか確認してください。)

STEP 01



※安定した床の上で組立をしてください


B.脚にA.キャスター 5個とりつけます

B.脚にC.ガスシリンダーをしっかり差し込みます。
シリンダーの上下を確認し、左図のようになるようにしてください。

※ガスシリンダーは一度強く固定されると抜けにくくなりますので、ご注意ください。

C.ガスシリンダーにD.シリンダーカバーを被せます


STEP 02



G.背もたれにヘッドクッションを取り付けます。

J.腰クッションはベルトの片方を上部穴に通し
もう片方を下部から背後に廻し、ベルト先端の
バックルを留めてください

STEP 03




F.座を裏面にして、H.肘をL.ボルトで取り付けます。
その際、O.六角レンチをご使用ください。

次に、E.レバーを座って右側にレバーハンドルが
くるように取り付けます。

※座前部側に「FRONT」というマークがついております


STEP 04



P.シート接続パーツをF.座にL.ボルトで取り付けます。
この接続パーツはリクライニングレバーも兼ねております。
レバーが座って右側にくるようにしてください。


座を脚を取り付けたシリンダーにしっかりと
差し込みます。

STEP 05



STEP4で座に取り付けた接続パーツを
背もたれにL.ボルトで取り付けます。
その際、O.六角レンチをご使用ください。


STEP 06



座、背もたれの接続パーツがしっかりと固定されて
いるのを確認後
K.側面カバーをM.ボルトで取り付けます。
その際、O.六角レンチをご使用ください。


ボルトがしっかりと固定されているのを確認後
ボルトの頭にN.ビスキャップを取り付け完成です。

**ボルトの固定や座面の安定を確認してから、
座ってください**




180度リクライニング/360度回転キャスター

背もたれによりかかり、座面右側のレバーを引くと
背もたれが倒れますので、お好みの角度でレバーから手を
外してください。
背もたれへの加重を弱めてレバーを引くと、背もたれが
戻りますので、ゆっくりを戻してください。
倒した背もたれから身体を離してレバーを引くと
勢いよく背もたれが戻るので危険です。



アームレスト調節

アームレスト外側のボタンを押しながら
アームレストの高さを調節できます。
体型に合わせて肘を置く高さを自由に調整できます。



座面上下調整

座面右下の操作レバーで座の高さを調節できます。
座った状態で操作してください。
腰を浮かしてレバーを引くと座面が上がります。
体重をかけた状態でレバーを引くと、座面が下がります。
大腿部と床が平行になる位置が身体に負担のかからない
高さの目安です。



故障かな？と思う前に お問合せの前にまずご確認ください

故障の内容	確認事項	処置内容
座が上がらない	体重をかけたまま操作していませんか	腰を浮かせて操作してください
	座が一番上の位置になつていませんか	上限以下の範囲でご利用ください
座が下がらない	座面前方に座って操作していませんか	座の中央に深く腰掛けて操作してください
	座が一番下まで下がつていませんか	下限以上の範囲でご利用下さい
背もたれが安定していない	座と背の接続パーツのボルトが緩んでいませんか	ボルトをしっかりと締めなおしてください
アームレストが下がつてしまふ	側面のボタンが押しっぱなしになつていませんか	ボタンを正常な位置に戻してください
アームレストが不安定	座面裏のボルトが緩んでいませんか	ボルトをしっかりと締めなおしてください
キャスターの転がりが悪い	キャスターの間にごみが挟まつていませんか	ごみを取り除いてください



取り扱い上のご注意

- この注意・警告事項は、危害や損害を未然に防ぐための重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

⚠ 注意

- 本品は室内専用のため、屋外では使用しないでください。
- 2人以上で座らないでください。ケガ・破損の原因となります。
- 幼児をひとりで座らせないでください。転倒によるケガの原因となります。
- 踏み台代わりに使用したり、ゆすったり、強い衝撃を与えないでください。
- 長く使用されるとボルトが緩んでくることがありますので、定期的にボルトを締めなおしてください。
その際は、締めすぎに注意してください。破損の原因となります。
- 組立ての際は、床に布やカーペットなどを敷いてから行ってください。
- 本品は組立て後、しっかりと安定していることを確認してから使用してください。
- 適切な使用用途以外で使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、ストーブ等加熱器の近く、凹凸のある場所では使用しないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。倒れると破損の原因となります。
- 本体のお手入れの際は、乾拭きもしくは、固く絞った布で軽く拭き取るようにしてください。
塗装はがれや傷がつく原因となります。シンナーやベンジン等は表面をいためる原因となるので、絶対に使用しないでください。
- 肘掛けに座ったり、無理に体重を加えたりしないでください。ケガ・破損の原因となります。

品質表示

チェア MT-CHR15 N

外寸 幅 66×奥行 49×高さ 124 (cm)

材質 パイプフレーム / 高反発ウレタン / 合成皮革

MADE IN CHINA

表示者 大和通商株式会社
佐賀県鳥栖市藤木町1-15



TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?

Send an email to

service@meetion.com

For more information please visit:

www.meetion.com